

راهنمای کاربر Xiaomi Watch S1 Active




<https://mihamrah.com/>





بررسی اجمالی محصولات

این دفترچه راهنما را قبل از استفاده به دقت بخوانید و برای مراجعات بعدی نگه دارید.



تماشا کردن



کابل شارژ

- ❑ دکمه پاور
- ❑ نمایشگر
- ❑ دکمه میانبر
- ❑ بلندگو
- ❑ میکروفن
- ❑ سنسور فشار فشار
- ❑ سنج
- ❑ نقطه تماس
- ❑ ناحیه سنسور ضربان
- ❑ قلب
- ❑ اتصال USB

توجه: تصاویر محصول، لوازم جانبی و رابط کاربری در دفترچه راهنمای کاربر فقط برای مقاصد مرجع است. محصول و عملکرد واقعی ممکن است به دلیل پیشرفت های محصول متفاوت باشد.

اتصال ساعت

برای مدیریت بهتر ساعت خود برنامه را دانلود و نصب کنید و برای خدمات بیشتر وارد حساب کاربری شیائومی خود شوید.

1. دکمه پاور را فشار داده و نگه دارید تا ساعت روشن شود.

2. از تلفن خود برای اسکن کد QR روی صفحه استفاده کنید تا برنامه را دانلود و نصب کنید. همچنین می توانید برنامه را از فروشگاه های برنامه دانلود و نصب کنید یا کد QR فهرست شده در اینجا را اسکن کنید.

توجه: عملیات توضیح داده شده در اینجا ممکن است به دلیل به روز رسانی برنامه کمی متفاوت باشد، لطفاً دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

3. برنامه را باز کنید و وارد حساب کاربری شیائومی خود شوید. ساعتی را که قرار است اضافه شود انتخاب کنید و دستورالعمل ها را برای جفت کردن آن دنبال کنید.

گوشی خود را.

کد QR را اسکن کنید و نسخه

مناسب برنامه را مطابق با سیستم

گوشی خود دانلود کنید.
یادداشت:

• مطمئن شوید که بلوتوث گوشی شما فعال است و ساعت به خوبی به گوشی شما متصل است.

• در حین جفت شدن، مطمئن شوید که کد جفت شدن یکسان روی تلفن و ساعت نمایش داده می شود.

• اگر کد جفت سازی روی ساعت نمایش داده می شود اما روی تلفن ظاهر نمی شود، لطفاً بررسی کنید که آیا درخواست جفت سازی در اعلان های مربوطه وجود دارد یا خیر.

تلفن.



نحوه استفاده


از طریق فشار دادن دکمه ۱، صفحه نمایش را از حالت خواب به حالت روشن تغییر دهید و صفحه

از ساعت را به حالت روشن برگردانید. در صفحه نمایش، دکمه ۱ را برای بازگشت به صفحه

از ساعت به حالت خواب برگردانید. در صفحه نمایش، دکمه ۱ را برای بازگشت به صفحه

تغییر دهید. در صفحه نمایش، دکمه ۱ را برای بازگشت به صفحه

کلیک کنید. در صفحه نمایش، دکمه ۱ را برای بازگشت به صفحه



دکمه پاور

• فشار دهید و حدود 3 ثانیه نگه دارید: ساعت را روشن کنید.

• هنگامی که ساعت روشن است، صفحه نمایش گزینه های خاموش، راه اندازی مجدد و بازگرداندن به تنظیمات کارخانه را نشان می دهد.

• حدود 15 ثانیه فشار دهید و نگه دارید: راه اندازی مجدد اجباری.

• هنگامی که در صفحه اصلی هستید فشار دهید: لیست عملکرد را وارد کنید.

• هنگامی که در صفحات دیگر هستید فشار دهید: به صفحه اصلی برگردید.

دکمه میانبر

• وقتی در صفحه اصلی هستید فشار دهید: میانبر را وارد کنید

عملکرد (لیست تمرین به طور پیش فرض).

شارژ ساعت


1. ساعت را روی کابل شارژ قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که تماس هر دو در پشت صفحه قرار دارد ساعت و کابل شارژ در حال تماس با یکدیگر هستند.

2. کانکتور USB کابل شارژ را به یک آداپتور استاندارد خریداری شده از یک سازنده واجد شرایط با ولتاژ خروجی 5 ولت یا بالاتر وصل کنید.

3. صفحه ساعت روشن می شود و نماد شارژ را نشان می دهد.

یادداشت:

- اگر ساعت بعد از مدتی استفاده نشدن نمی تواند روشن شود، باید حدود 1 دقیقه شارژ شود. قبل از اینکه نماد شارژ نمایش داده شود.
- قبل از شارژ کردن، نقاط تماس ساعت را تمیز کنید تا از عرق یا رطوبت باقی مانده جلوگیری شود.



کارکرد

برای اطلاعات دقیق تر در مورد ساعت، لطفاً به برنامه متصل شوید و دستورالعمل ها را مشاهده کنید.

ملاحظات امنیتی

• ساعت را به راحتی دور مچ دست خود ببندید و به اندازه یک انگشت از استخوان مچ خود فاصله بگیرید. پوشیدن بیش از حد آزاد تسمه ها ممکن است بر جمع آوری داده ها تأثیر بگذارد. سنسور ضربان قلب • هنگام استفاده از ساعت برای اندازه گیری ضربان قلب، لطفاً مچ دست خود را ثابت نگه دارید.

• این ساعت دارای درجه مقاومت در برابر آب 5ATM (عمق 50 متر) است. می توان آن را در استخر شنا، هنگام شنا در نزدیکی ساحل، یا در حین فعالیت های دیگر در آب های کم عمق پوشید. با این حال، نمی توان از آن در دوش آب گرم، سونا یا غواصی استفاده کرد. علاوه بر این، به یاد داشته باشید که در حین ورزش های آبی، ساعت را تحت تأثیر مستقیم جریان های سریع قرار ندهید. عملکرد ضد آب دائمی نیست و ممکن است با گذشت زمان کاهش یابد.

• صفحه نمایش ساعت از عملیات زیر آب پشتیبانی نمی کند. هنگامی که ساعت با آب تماس پیدا کرد، از یک پارچه نرم برای پاک کردن آب اضافی آن استفاده کنید. سطح قبل از استفاده

• در طول استفاده روزانه از بستن بیش از حد ساعت خودداری کنید. محل تماس آن را خشک نگه دارید و به طور مرتب بند را با آب تمیز کنید. فوراً استفاده از ساعت را متوقف کنید و به دنبال آن بگردید. اگر ناحیه تماس روی پوست شما علائم قرمزی یا تورم را نشان می دهد، کمک پزشکی کنید. به دلیل اصطکاک، استفاده طولانی مدت از ساعت در حین ورزش یا شدت بالا ممکن است باعث تحریک پوست شود. اگر اینطور است، لطفاً ساعت را نپوشید.

• از کابل شارژ همراه برای شارژ ساعت استفاده کنید. فقط از آداپتور برق تایید شده توسط سازندگان واجد شرایط استفاده کنید. هنگام شارژ مطمئن شوید که آداپتور برق، کابل شارژ و ساعت در محیط خشکی قرار دارند. آنها را با دست خیس لمس نکنید و در معرض آنها قرار ندهید.

باران یا مایعات دیگر

• هنگامی که کابل شارژ مغناطیسی به برق وصل می شود، مطمئن شوید که مواد رسانا روی آن جذب نمی شوند. در غیر این صورت ممکن است باعث اتصال کوتاه شود. لطفاً از ساعت در محدوده دمایی 10- تا 45 درجه سانتیگراد استفاده کنید. وقتی دمای محیط خیلی زیاد یا خیلی پایین باشد، ساعت ممکن است دچار مشکل شود.

• این ساعت مجهز به باتری داخلی است که قابل جدا شدن نیست. ساعت را از هم جدا نکنید. باتری ها یا بسته های باتری را در معرض نور خورشید، آتش، یا قرار ندهید.

محیط هایی که دمای محیط در آن گرمای شدید است. اگر باتری به درستی نصب نشده باشد، خطر انفجار وجود دارد، بنابراین فقط از باتری مشابه یا معادل آن استفاده کنید و آن را جایگزین کنید. باتری های مستعمل را با زیاله های خانگی دور ندهید. این ساعت و باتری های مستعمل را طبق قوانین و مقررات محلی دور بیندازید.

• باتری را جدا نکنید، ضربه نزنید یا له نکنید. در صورت وجود تورم یا نشت مایع بلافاصله استفاده از باتری را متوقف کنید. • هرگز ساعت یا باتری آن را داخل آتش نیندازید تا از انفجار جلوگیری شود. • این ساعت یک وسیله پزشکی نیست، هر گونه داده یا اطلاعات ارائه شده توسط ساعت نباید به عنوان مبنایی برای تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری ها استفاده شود. • ساعت و لوازم جانبی آن ممکن است دارای قطعات کوچکی باشند. برای جلوگیری از خفگی یا سایر خطرات برای کودکان یا آسیب های ناشی از کودکان، ساعت و لوازم جانبی آن را نگه دارید.

دور از دسترس کودکان

• ساعت اسباب بازی نیست. آن را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

مشخصات فنی

محصول ساعت هوشمند Mi Watch Lite 2021، مدل W2116، نوع اینترنت شبکه وای فای 2.4 گیگاهرتز/دستگاه بلوتوث اتصال بی سیم: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 گیگاهرتز، ظرفیت باتری Bluetooth® 5.2: 470 میلی آمپر ساعت

سازگار با: این ساعت فقط از سیستم های اندروید یا iOS خاصی پشتیبانی می کند. برای اطلاعات دقیق، لطفاً صفحه محصول این ساعت را در www.mi.com بررسی کنید یا قبل از خرید با کارکنان فروش/خدمات مشتریان مشورت کنید.

اطلاعات انطباق با مقررات

اطلاعات WEEE



تمام محصولات دارای این نماد، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی زیاله (WEEE) مطابق دستورالعمل (2012/19/EU) هستند که نباید با زیاله های خانگی طبقه بندی نشده مخلوط شوند. در عوض، شما باید با تحویل دادن تجهیزات زیاله خود به یک نقطه جمع آوری مشخص شده برای بازیافت ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی که توسط دولت یا مقامات محلی تعیین شده است، از سلامت انسان و محیط زیست محافظت کنید. دفع صحیح و بازیافت به جلوگیری از پیامدهای منفی بالقوه برای محیط زیست و سلامت انسان کمک می کند. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد مکان و همچنین شرایط و ضوابط چنین نقاط جمع آوری با نصاب یا مقامات محلی تماس بگیرید.

اعلامیه انطباق اتحادیه اروپا



بدین وسیله، 70mai Co., Ltd. اعلام می کند که تجهیزات رادیویی نوع M2116W1 با دستورالعمل 2014/53/EU مطابقت دارد. متن کامل اعلامیه انطباق اتحادیه اروپا در آدرس اینترنتی زیر موجود است: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

فرکانس عملکرد بلوتوث/وای فای: 2400-2483.5 مگاهرتز

فرکانس عملیات GPS/GLONASS/BDS/GALILEO: 1559-1610 مگاهرتز

فرکانس عملکرد NFC: 13.56 مگاهرتز

حداکثر خروجی بلوتوث: < 13 dBm

حداکثر خروجی Wi-Fi: < 20 dBm

نکات ایمنی

احتیاط

- دور انداختن باتری در آتش یا اجاق داغ، یا خرد کردن مکانیکی یا بریدن باتری، که می تواند منجر به انفجار شود.
- رها کردن باتری در محیط اطراف با دمای بسیار بالا که می تواند منجر به انفجار یا نشت مایع یا گاز قابل اشتعال شود.
- باتری تحت فشار بسیار کم هوا که ممکن است منجر به انفجار یا نشت مایع یا گاز قابل اشتعال شود.
- این دستگاه مجهز به باتری داخلی است که قابل جداسازی یا تعویض نیست. باتری را خودتان جدا نکنید یا تغییر ندهید.
- جایگزینی باتری یا نوع نادرست می تواند یک محافظ (برای به عنوان مثال، در مورد برخی از انواع باتری های لیتیومی).

ایمنی باتری

- سوء استفاده یا استفاده نادرست از باتری می تواند باعث گرم شدن بیش از حد، نشت مایع یا انفجار شود. برای جلوگیری از آسیب احتمالی، موارد زیر را انجام دهید:
- هیچ باتری را باز نکنید، از هم جدا نکنید، یا سرویس نکنید.
- سعی نکنید باتری های لیتیومی قابل شارژ داخلی را تعویض کنید.
- باتری را خرد یا سوراخ نکنید.
- باتری را اتصال کوتاه نکنید و آن را در معرض آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.
- باتری را از کودکان دور نگه دارید.
- باتری را از آتش دور نگه دارید.
- باتری را در محیطی با دمای بسیار بالا و یا در محیطی رها نکنید محیط بسیار کم فشار هوا
- اگر باتری آسیب دیده است، یا متوجه هر گونه تخلیه یا تجمع مواد خارجی روی سیم های باتری شدید، استفاده از آن را متوقف کنید.
- باتری را در سطل زباله ای که در محل های دفن زباله ریخته می شود، قرار ندهید. هنگام دور انداختن باتری، قوانین یا مقررات محلی را رعایت کنید.

این تجهیزات آزمایش شده است و محدودیت های قابل اجرا برای قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی (RF) را برآورده می کند.

نرخ جذب خاص (SAR) به سرعت جذب انرژی RF توسط بدن اشاره دارد. محدودیت های SAR به این بستگی دارد که آیا این تجهیزات در برابر سر یا روی مچ استفاده می شود. حد SAR 2.0 وات به ازای هر کیلوگرم به طور متوسط برای 10 گرم دستمال برای استفاده در برابر سر و 4.0 وات بر کیلوگرم به طور متوسط بیش از 10 گرم دستمال برای استفاده روی مچ است.

در طول آزمایش، رادیوهای این تجهیزات در بالاترین سطح انتقال خود تنظیم می شوند و در موقعیت هایی قرار می گیرند که استفاده را شبیه سازی می کنند، در کنار دهان، با فاصله 5 میلی متری، و روی مچ دست، بدون جدایی.

هنگام قرار دادن این تجهیزات در نزدیکی دهان خود، حداقل 5 میلی متر فاصله داشته باشید تا اطمینان حاصل کنید که سطح نوردهی در سطوح آزمایش شده یا کمتر از آن باقی می ماند.

پس از آزمایش، بالاترین مقادیر SAR به شرح زیر است: در کنار دهان: 0.153 W/kg

مچ دست: 0.214 وات بر کیلوگرم

برای اطلاعات نظارتی، گواهی محصول و نشانواره های انطباق مربوط به ساعت S1 اکتیو شیائومی، لطفاً به تنظیمات > درباره ساعت > تنظیم مقررات بروید.

علامت کلمه و لوگوهای Bluetooth® علائم تجاری ثبت شده متعلق به Bluetooth SIG, Inc. هستند و هرگونه استفاده از این علائم توسط شرکت Xiaomi تحت مجوز است. سایر علائم تجاری و نام های تجاری متعلق به صاحبان مربوطه می باشد.

برای اطلاعاتی که در این راهنمای کاربر پوشش داده نشده است، لطفاً به www.mi.com مراجعه کنید

• تولید شده برای: شرکت ارتباطات شیائومی، با مسئولیت محدود.

آدرس: پکن، چین، منطقه Haidian، 100085، شماره 9، ساختمان Road
6، 33 Xi'erqi Middle

تولید شده توسط: 70mai Co., Ltd. (یک شرکت Mi Ecosystem)

آدرس: اتاق 2220، ساختمان 2، پلاک 588، جاده Zixing، منطقه Minhang، شانگهای،
چین

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به www.mi.com مراجعه کنید

وارد کننده:

Beryko sro

1162/76، 301 00 Pilsen www.beryko.cz

Na Roudné